


planing / sanding | **ROTARY SANDER**  
 строгание / шлифовка | **РУЧНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ МАШИНА**

RS-230



N°	PRICE / ЦЕНА	SPECIFICATION EN / ОПИСАНИЕ АНГЛ.	SPECIFICATION RU / ОПИСАНИЕ РУС.	NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ
1		Label	Этикетка	
2		Screw ST4.2X19	Винт ST4.2X19	
3		Right housing	Корпус правый	
4		Cable sleeve	Обмотка кабеля	
5		U-connector	U-соединитель	
6		Cable	Кабель	
7		Plug	Штекер	
8		O-Ring	O-Кольцо	
9		Dust bag holder	Держатель мешка для пыли	
10		Dust bag	Мешок для пыли	
11		Leading wire	Ведущий провод	
12		Capacitor	Конденсатор	
13		Double foot	Зажим	
14		Single foot	Ножка	
15		Rubber pole	Резиновый шип	
16		Left housing	Корпус левый	
17		Label	Этикетка	
18		Screw M5x12	Винт M5x12	
19		Spring washer Ø5	Пружинная шайба Ø5	
20		Base	Основа	
21		Dust cover	Защита от пыли	
22		Screw M5x15	Винт M5x15	
23		Spring washer Ø5	Пружинная шайба Ø5	
24		Flat washer	Плоская шайба	
25		Bearing 6002Z	Подшипник 6002Z	
26		Bearing base	База для подшипника	
27		Impeller	Лопастное колесо	
28		Bearing 629Z	Подшипник 629Z	
29		Rotor	Ротор	
30		Bearing 608Z	Подшипник 608Z	
31		Stator	Статор	
32		Pin	Штифт	
33		Pin cover	Колпак	
34		Screw ST4.2X14	Винт ST4.2X14	
35		Carbon brush	Угольная щетка	
36		Pressing board	Зажимная планка	
37		Switch cover	Крышка ограничителя	
38		Switch	Выключатель	