



DIY tools | инструменты для работы 'сделай сам'

N°	PRICE / ЦЕНА	SPECIFICATION EN / ОПИСАНИЕ АНГЛ.	SPECIFICATION RU / ОПИСАНИЕ РУС.	NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ
1		Right handle	Ручка правая	
2		Cable + Plug	Кабель + Штекер	
3		Switch	Выключатель	
4		Capacitor	Конденсатор	
5		Cable sleeve	Рукав кабеля	
6		Pressing board	Зажимная планка	
7		Soft handle	Мягкая основа	
8		Left handle	Левая ручка	
9		Screw ST4x16	Винт ST4x16	
10		Rear cover	Задняя крышка	
11		Soft start cover	Крышка плавного пуска	
12		Carbon brush	Угольная щетка	
13		Brush cover	Крышка	
14		Brush holder	Щеткодержатель	
15		Screw M5x20	Винт M5x20	
16		Housing	Корпус	
17		Screw M8x13	Винт M8x13	
18		Trolley	Контактный ролик	
19		Bearing 608Z	Подшипник 608Z	
20		Gear + Spindle	Шестерня + Шпиндель	
21		Bearing set	К-т подшипников	
22		Trolley shaft	Ось	
23		Washer Ø5	Шайба Ø5	
24		Spring washer Ø5	Пружинная шайба Ø5	
25		Screw M5x16	Винт M5x16	
26		Right aluminium cover	Правая алюминиевая крышка	
27		Bearing 6003ZZ	Подшипник 6003ZZ	
28		Bearing cover	Крышка подшипника	
29		Aluminium base	Алюминиевая основа	
30		Inner flange	Внутренний фланец	
31		Saw blade	Пильный диск	
32		Cylinder	Цилиндр	
33		Small ring	Маленькое кольцо	
34		Big ring	Большое кольцо	
35		Outer flange	Наружный фланец	
36		Left aluminium cover	Левая алюминиевая крышка	
37		Button	Кнопка	
38		Washer Ø6	Шайба Ø6	
39		Spring washer Ø6	Пружинная шайба Ø6	
40		Screw M6x25	Винт M6x25	
41		Gasket	Прокладка	
42		Screw M5x16	Винт M5x16	
43		Front handle	Верхняя ручка	
44		Bearing 6001ZZ	Подшипник 6001ZZ	
45		Centre support	Центральный суппорт	
46		Spring	Пружина	
47		Stopper pin	Стопорный штифт	
48		Pin Ø4	Штифт Ø4	
49		Rotor	Ротор	
50		Bearing sleeve	Подшипник скольжения	
51		Screw ST5x62	Винт ST5x62	
52		Wind protection	Защита	
53		Stator	Статор	